

1.

El tirante es más ancho y acolchado, para que sujete mejor el pecho y las prótesis externas. El acolchado hace que la prenda sea más cómoda y más agradable al uso.

2.

Un forro con aberturas interiores en las que se coloca la prótesis mamaria. Estas aberturas están en ambos pechos para así poder cubrir las necesidades específicas de cada mujer con mastectomía (si afecta solo a un pecho o a ambos, si precisa de una prótesis mayor o menor,...).

3.

Tejidos suaves y forros de algodón, elásticos suavizados, prendas con costuras planas y sin etiquetas interiores para respetar la piel en la zona sometida a intervención quirúrgica y radioterapia.

4.

Peto alto entre ambos pechos para proteger las mamas y evitar que se note la falta de volumen.

5.

Ancho de la franja lateral, para proteger la zona de la axila.

7.

Sin aros ni piezas rigidas para evitar contactos indeseados con la zona afectada.

6.

Posibilidad de **regular el contorno** por si se experimenta hinchazón.